Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:47

Link do produktu: https://naszedachy.pl/bariera-rurowa-przeciwsniegowa-ivt-tube-snow-120-cm-do-blachy-trapezowej-zestaw-p-8515.html



Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 120 cm do blachy trapezowej - zestaw

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-008515-BAR**

Opis produktu

SYSTEMY PRZECIWśNIEGOWE IVT

Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 120 cm do blachy trapezowej - zestaw

Cena zestawu obejmuje 2 rury po 120 cm oraz 2 wsporniki. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

TUBE-SNOW120 cm2 wsporniki

Bariera rurowa IVT TUBE-SNOW na Twoim dachu

Ten wariant jest przeznaczony do blachy trapezowej. Barierę rurową montuje się między innymi nad wejściem i wjazdem do garażu, żeby ograniczyć zsuwanie się śniegu w miejscach, z których korzystają domownicy.

Rury są wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor dopasuj do pokrycia albo do obróbek przy okapie.

Długość ciągu

120 cm

Rury i wsporniki

2 rury i 2 wsporniki

Dopasowane mocowanie

Pod rodzaj i model pokrycia wskazany w nazwie.

Kolor

Wybierz odcień bariery z opcji tej karty.

Co jest w cenie zestawu?

Element	W zestawi
Rura przeciwśniegowa TUBE-SNOW	2 rury po
Wspornik dopasowany do pokrycia	2 wsporni

Co dokupić do bariery rurowej?

Łączniki, zaślepki i blokady kupisz osobno. Zaślepki i blokady licz na cały ciąg bariery. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

- Łącznik rury TUBE-SNOW
  Dobierz 2 szt. na każde połączenie odcinków. Po 1 łączniku na każdą z dwóch rur.
- Zaślepka rury TUBE-SNOW
  4 szt. na cały ciąg. Po jednej na każdy z czterech otwartych końców rur.
- Blokada rury TUBE-SNOW
  4 szt. na cały ciąg, także przy połączeniu kilku odcinków.
- Dokumentacja mocowań TUBE-SNOW
  Typ, długość i liczbę wkrętów dobierz do wspornika i podłoża według instrukcji IVT.
- Akcesoria do płotków i barier przeciwśniegowych
  Przy kompletowaniu wybierz akcesoria serii TUBE-SNOW.

Jak skompletować jeden ciąg o długości 14 m?

Wybierz cztery zestawy po 3 m i jeden zestaw 2 m, każdy z jednym odcinkiem. Między pięcioma zestawami powstaną cztery styki.

8 łączników rur, 4 zaślepki i 4 blokady. Zaślepki i blokady licz raz dla całego ciągu. Wkręty do dachu dobierz osobno według rodzaju wspornika i podłoża.

Dobór mocowania do pokrycia

Przy doborze sprawdź wysokość profilu trapezu oraz podłoże, do którego będą mocowane wsporniki.

Zaplanuj długość zabezpieczenia z uwzględnieniem układu okapu, rynien i dojścia serwisowego. Dla każdego niezależnego ciągu osobno policz odcinki i potrzebne akcesoria.

Dobierz zestaw do swojego dachu

Podaj model pokrycia, planowane długości i liczbę ciągów. Pomożemy dobrać zestawy i policzyć akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Co dostanę w zestawie?

Cena zestawu obejmuje 2 rury po 120 cm oraz 2 wsporniki. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

Jak liczyć akcesoria przy kilku odcinkach?

Zamów po cztery zaślepki i blokady na każdy niezależny ciąg. Na każdy styk odcinków dolicz dwa łączniki rur.

Co decyduje o rozstawie wsporników?

Rozstaw zależy od pokrycia, obciążenia śniegiem i instrukcji IVT. Zaplanuj go przed wyborem długości oraz liczby zestawów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009