Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:25

Link do produktu: https://naszedachy.pl/bariera-rurowa-przeciwsniegowa-ivt-tube-snow-240-cm-do-dachowki-palema-s-firmy-benders-zestaw-p-2314.html



Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 240 cm do dachówki Palema S firmy Benders - zestaw

Cena brutto	**369,00 zł**
Cena netto	**300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-002314-BAR**

Opis produktu

SYSTEMY PRZECIWśNIEGOWE IVT

Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 240 cm do dachówki Palema S firmy Benders - zestaw

Cena zestawu obejmuje 4 rury po 120 cm oraz 4 wsporniki. W cenie masz też 2 łączniki rur, 4 zaślepki i 4 blokady. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

TUBE-SNOW240 cm4 wsporniki

Bariera rurowa IVT TUBE-SNOW na Twoim dachu

Ten wariant jest przeznaczony do dachówki Palema S firmy Benders. Barierę rurową montuje się między innymi nad wejściem i wjazdem do garażu, żeby ograniczyć zsuwanie się śniegu w miejscach, z których korzystają domownicy.

Rury są wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor dopasuj do pokrycia albo do obróbek przy okapie.

Długość ciągu

240 cm

Rury i wsporniki

4 rury i 4 wsporniki

Dopasowane mocowanie

Pod rodzaj i model pokrycia wskazany w nazwie.

Kolor

Wybierz odcień bariery z opcji tej karty.

Co jest w cenie zestawu?

Element	W zestawi
Rura przeciwśniegowa TUBE-SNOW	4 rury po
Wspornik dopasowany do pokrycia	4 wsporni
Łącznik rury TUBE-SNOW	2 szt.
Zaślepka rury TUBE-SNOW	4 szt.
Blokada rury TUBE-SNOW	4 szt.

Co dokupić do bariery rurowej?

Łączniki w komplecie wystarczają do złożenia tego zestawu. Dodatkowe dobierz, jeśli połączysz go z kolejnym odcinkiem. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

- Łącznik rury TUBE-SNOW
  Dobierz 2 szt. na każdy dodatkowy styk z kolejnym zestawem lub odcinkiem. Po 1 łączniku na każdą z dwóch rur.
- Dokumentacja mocowań TUBE-SNOW
  Typ, długość i liczbę wkrętów dobierz do wspornika i podłoża według instrukcji IVT.
- Akcesoria do płotków i barier przeciwśniegowych
  Przy kompletowaniu wybierz akcesoria serii TUBE-SNOW.
- Śruba Ø8 × 60 mm z podkładką EPDM
  Do mocowania w drewnie, jeżeli instrukcja konkretnego wspornika i podłoże dopuszczają tę długość. Wymaganą długość zakotwienia oraz uszczelnienie ustala wykonawca.
- Wkręt 6,4 × 57 mm z EPDM — wariant alternatywny
  Stosuj wyłącznie po potwierdzeniu przez wykonawcę zgodności z instrukcją mocowania i podłożem. Wkręt Ø6,4 mm nie zastępuje elementu Ø8 mm tam, gdzie dokumentacja IVT wymaga tej średnicy.

Dobór mocowania do pokrycia

Wspornik dobierz do modelu dachówki. Sposób przykręcenia do konstrukcji i liczbę wkrętów określa instrukcja mocowania.

Zaplanuj długość zabezpieczenia z uwzględnieniem układu okapu, rynien i dojścia serwisowego. Dla każdego niezależnego ciągu osobno policz odcinki i potrzebne akcesoria.

Dobierz zestaw do swojego dachu

Podaj model pokrycia, planowane długości i liczbę ciągów. Pomożemy dobrać zestawy i policzyć akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Co dostanę w zestawie?

Cena zestawu obejmuje 4 rury po 120 cm oraz 4 wsporniki. W cenie masz też 2 łączniki rur, 4 zaślepki i 4 blokady. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

Jak liczyć akcesoria przy kilku odcinkach?

Łączniki do odcinków w komplecie są w cenie. Na każdy dodatkowy styk z następnym zestawem lub odcinkiem dobierz 2 łączniki. Na jeden niezależny ciąg dwururowej bariery przypadają 4 zaślepki i 4 blokady. Przy rozbudowie wykorzystaj osprzęt już dołączony do gotowego zestawu.

Co decyduje o rozstawie wsporników?

Rozstaw zależy od pokrycia, obciążenia śniegiem i instrukcji IVT. Zaplanuj go przed wyborem długości oraz liczby zestawów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009