Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:33

Link do produktu: https://naszedachy.pl/bariera-rurowa-przeciwsniegowa-ivt-tube-snow-300-cm-do-dachowki-palema-s-firmy-benders-zestaw-p-21158.html



Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 300 cm do dachówki Palema S firmy Benders - zestaw

Cena brutto	**429,00 zł**
Cena netto	**348,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-021158-BAR**

Opis produktu

SYSTEMY PRZECIWśNIEGOWE IVT

Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 300 cm do dachówki Palema S firmy Benders - zestaw

Cena zestawu obejmuje 2 rury po 300 cm oraz 5 wsporników. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

TUBE-SNOW300 cm5 wsporników

Bariera rurowa IVT TUBE-SNOW na Twoim dachu

Ten wariant jest przeznaczony do dachówki Palema S firmy Benders. Barierę rurową montuje się między innymi nad wejściem i wjazdem do garażu, żeby ograniczyć zsuwanie się śniegu w miejscach, z których korzystają domownicy.

Rury są wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor dopasuj do pokrycia albo do obróbek przy okapie.

Długość ciągu

300 cm

Rury i wsporniki

2 rury i 5 wsporników

Dopasowane mocowanie

Pod rodzaj i model pokrycia wskazany w nazwie.

Kolor

Wybierz odcień bariery z opcji tej karty.

Co jest w cenie zestawu?

Element	W zestawi
Rura przeciwśniegowa TUBE-SNOW	2 rury po
Wspornik dopasowany do pokrycia	5 wsporni

Co dokupić do bariery rurowej?

Łączniki rur, zaślepki i blokady kupisz osobno. Na każdy styk odcinków dobierz 2 złączki rur. Na jeden niezależny ciąg dwururowej bariery potrzebujesz 4 zaślepek i 4 blokad rury, niezależnie od liczby zestawów w tym ciągu. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

- Łącznik rury TUBE-SNOW
  Dobierz 2 szt. na każde połączenie odcinków. Po 1 łączniku na każdą z dwóch rur.
- Zaślepka rury TUBE-SNOW
  4 szt. na cały ciąg. Po jednej na każdy z czterech otwartych końców rur.
- Blokada rury TUBE-SNOW
  4 szt. na cały ciąg, także przy połączeniu kilku odcinków.
- Dokumentacja mocowań TUBE-SNOW
  Typ, długość i liczbę wkrętów dobierz do wspornika i podłoża według instrukcji IVT.
- Akcesoria do płotków i barier przeciwśniegowych
  Przy kompletowaniu wybierz akcesoria serii TUBE-SNOW.
- Śruba Ø8 × 60 mm z podkładką EPDM
  Do mocowania w drewnie, jeżeli instrukcja konkretnego wspornika i podłoże dopuszczają tę długość. Wymaganą długość zakotwienia oraz uszczelnienie ustala wykonawca.
- Wkręt 6,4 × 57 mm z EPDM — wariant alternatywny
  Stosuj wyłącznie po potwierdzeniu przez wykonawcę zgodności z instrukcją mocowania i podłożem. Wkręt Ø6,4 mm nie zastępuje elementu Ø8 mm tam, gdzie dokumentacja IVT wymaga tej średnicy.

Jak skompletować jeden ciąg o długości 15,20 m?

Wybierz 4 zestawy po 3 m, 1 zestaw 2 m i 1 zestaw 1,20 m. Sześć zestawów daje 15,20 m zabezpieczenia i tworzy 5 styków między odcinkami.

10 łączników rur TUBE-SNOW, 4 zaślepki oraz 4 blokady rury. Dwie złączki przypadają na każdy styk: po jednej na każdą z dwóch rur. Cztery zaślepki i cztery blokady licz raz na cały ten ciąg, a nie na każdy zestaw. Odpowiednie wkręty do przykręcenia wsporników do dachu dokup osobno, według rodzaju wspornika, podłoża i instrukcji IVT.

Przykład dotyczy standardowych zestawów z odcinkami 120, 200 i 300 cm. Gotowe zestawy 240, 360 i 480 cm zawierają akcesoria do swoich połączeń wewnętrznych, wskazane w tabeli zawartości.

Dobór mocowania do pokrycia

Wspornik dobierz do modelu dachówki. Sposób przykręcenia do konstrukcji i liczbę wkrętów określa instrukcja mocowania.

Zaplanuj długość zabezpieczenia z uwzględnieniem układu okapu, rynien i dojścia serwisowego. Dla każdego niezależnego ciągu osobno policz odcinki i potrzebne akcesoria.

Dobierz zestaw do swojego dachu

Podaj model pokrycia, planowane długości i liczbę ciągów. Pomożemy dobrać zestawy i policzyć akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Co dostanę w zestawie?

Cena zestawu obejmuje 2 rury po 300 cm oraz 5 wsporników. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

Jak liczyć akcesoria przy kilku odcinkach?

Na jeden niezależny ciąg dwururowej bariery dobierz 4 zaślepki i 4 blokady rury. Licz je raz dla całego ciągu. Na każdy styk między odcinkami zamów 2 łączniki rur, po jednym dla każdego rzędu rur.

Co decyduje o rozstawie wsporników?

Rozstaw zależy od pokrycia, obciążenia śniegiem i instrukcji IVT. Zaplanuj go przed wyborem długości oraz liczby zestawów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009