Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/bariera-rurowa-przeciwsniegowa-ivt-tube-snow-360-cm-do-blachy-trapezowej-zestaw-p-21955.html



Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 360 cm do blachy trapezowej - zestaw

Cena brutto	**549,00 zł**
Cena netto	**446,34 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-021955-BAR**

Opis produktu

SYSTEMY PRZECIWśNIEGOWE IVT

Bariera rurowa przeciwśniegowa IVT TUBE-SNOW 360 cm do blachy trapezowej - zestaw

Cena zestawu obejmuje 6 rur po 120 cm oraz 6 wsporników. W cenie masz też 4 łączniki rur, 4 zaślepki i 4 blokady. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

TUBE-SNOW360 cm6 wsporników

Bariera rurowa IVT TUBE-SNOW na Twoim dachu

Ten wariant jest przeznaczony do blachy trapezowej. Barierę rurową montuje się między innymi nad wejściem i wjazdem do garażu, żeby ograniczyć zsuwanie się śniegu w miejscach, z których korzystają domownicy.

Rury są wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor dopasuj do pokrycia albo do obróbek przy okapie.

Długość ciągu

360 cm

Rury i wsporniki

6 rur i 6 wsporników

Dopasowane mocowanie

Pod rodzaj i model pokrycia wskazany w nazwie.

Kolor

Wybierz odcień bariery z opcji tej karty.

Co jest w cenie zestawu?

Element	W zestawi
Rura przeciwśniegowa TUBE-SNOW	6 rur po 1
Wspornik dopasowany do pokrycia	6 wsporni
Łącznik rury TUBE-SNOW	4 szt.
Zaślepka rury TUBE-SNOW	4 szt.
Blokada rury TUBE-SNOW	4 szt.

Co dokupić do bariery rurowej?

Łączniki w komplecie wystarczają do złożenia tego zestawu. Dodatkowe dobierz, jeśli połączysz go z kolejnym odcinkiem. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

- Łącznik rury TUBE-SNOW
  Dobierz 2 szt. na każdy dodatkowy styk z kolejnym zestawem lub odcinkiem. Po 1 łączniku na każdą z dwóch rur.
- Dokumentacja mocowań TUBE-SNOW
  Typ, długość i liczbę wkrętów dobierz do wspornika i podłoża według instrukcji IVT.
- Akcesoria do płotków i barier przeciwśniegowych
  Przy kompletowaniu wybierz akcesoria serii TUBE-SNOW.

Dobór mocowania do pokrycia

Przy doborze sprawdź wysokość profilu trapezu oraz podłoże, do którego będą mocowane wsporniki.

Zaplanuj długość zabezpieczenia z uwzględnieniem układu okapu, rynien i dojścia serwisowego. Dla każdego niezależnego ciągu osobno policz odcinki i potrzebne akcesoria.

Dobierz zestaw do swojego dachu

Podaj model pokrycia, planowane długości i liczbę ciągów. Pomożemy dobrać zestawy i policzyć akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Co dostanę w zestawie?

Cena zestawu obejmuje 6 rur po 120 cm oraz 6 wsporników. W cenie masz też 4 łączniki rur, 4 zaślepki i 4 blokady. Wkręty do zamocowania wsporników do dachu kupisz osobno.

Jak liczyć akcesoria przy kilku odcinkach?

Łączniki do odcinków w komplecie są w cenie. Na każdy dodatkowy styk z następnym zestawem lub odcinkiem dobierz 2 łączniki. Na jeden ciąg przypadają 4 zaślepki i 4 blokady. Przy rozbudowie wykorzystaj elementy dołączone do zestawu.

Co decyduje o rozstawie wsporników?

Rozstaw zależy od pokrycia, obciążenia śniegiem i instrukcji IVT. Zaplanuj go przed wyborem długości oraz liczby zestawów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009