Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:15

Link do produktu: https://naszedachy.pl/listwa-j-galeco-nova-4-m-dab-turner-p-25388.html



Listwa J Galeco NOVA 4 m – Dąb Turner

Cena brutto	**40,60 zł**
Cena netto	**33,01 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-GALECO-NOVA-TURNER-J-4M**

Opis produktu

Zdjęcie jest wizualizacją kształtu elementu w dekorze Dąb Turner. Odcień i rysunek drewna porównaj z fizyczną próbką Galeco.

ElementListwa J

Długość4 m

WykończenieDąb Turner

RolaSystemowe wykończenie

Listwę J dobiera się do obwodu zabudowy, w którym kończą się panele. Jej ilość policz z długości krawędzi okapu, a nie z powierzchni paneli. Czterometrowe odcinki warto rozplanować tak, aby połączenia wypadały w miejscach mało widocznych.

Dąb Turner to rysunek drewna w kolekcji NOVA. Przy dopasowaniu do stolarki i elewacji porównaj fizyczną próbkę w świetle dziennym; zdjęcie na ekranie nie oddaje dokładnie odcienia i wzoru.

Produkt	Listwa J Galeco NOVA 4 m – Dąb Turner
Producent i seria	Galeco NOVA
Materiał	PVC-U
Długość	4 m
Kolor	Dąb Turner
Gwarancja producenta	10 lat na trwałość mechaniczną systemu, zgodnie z warunkami Galeco

Wskazówka montażowa

Przy mocowaniu listwy J trzymaj wkręt w środku otworu montażowego i nie dociskaj łba do samego profilu. Galeco zaleca około 1 mm luzu, żeby element mógł pracować wraz ze zmianą temperatury.

Galeco prowadzi elementy w tym samym kolorze.

Kompletna zabudowa okapu wymaga paneli pełnych, paneli perforowanych oraz profili prowadzących i wykończeniowych. Dobór liczby sztuk zależy od rzeczywistych wymiarów okapu i układu naroży.

Zobacz komplet Galeco NOVA Dąb Turner

Przy planowaniu całego dachu dobierz też pokrycie, obróbki okapu, membranę i rynny odpowiednie do projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Gdzie stosuje się listwę J?

Na obwodzie zabudowy okapu, tam gdzie kończą się lub zaczynają panele podsufitki NOVA.

Czy długość 4 m wystarczy na cały okap?

Ilość listew oblicz z długości wszystkich krawędzi, które mają być nimi wykończone. Przy dłuższym okapie potrzebne będą kolejne odcinki.