Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:27

Link do produktu: https://naszedachy.pl/podkladka-epdm-ivt-8060-mm-pod-wspornik-40-mm-do-dachowki-p-26100.html



Podkładka EPDM IVT 80×60 mm pod wspornik 40 mm do dachówki

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**IVT-25180060**
Kod producenta	**25180060**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; AKCESORIA DO KOMUNIKACJI DACHOWEJ

Podkładka EPDM IVT 80×60 mm pod wspornik 40 mm do dachówki

Podkładka dystansowa EPDM IVT 80×60 mm chroni dachówkę w miejscu styku ze wspornikiem ławy lub stopnia. Przydaje się, gdy powierzchnia dachówki pod wspornikiem jest nierówna i stal mogłaby naciskać na nią punktowo.

Pod wspornik 40 mm

Porównaj szerokość wspornika z wymiarem gniazda podkładki.

80 × 60 mm

Całkowita szerokość podkładki wynosi 80 mm, a długość 60 mm.

Guma EPDM

Elastyczna przekładka między wspornikiem a dachówką.

Kiedy dobrać podkładkę EPDM pod wspornik?

Podkładka ma sens tam, gdzie stopa odpowiednio dobranego wspornika styka się z nierówną powierzchnią dachówki. Umieść ją w punkcie oparcia zgodnie z instrukcją systemu.

Przy zakupie sprawdź szerokość wspornika i jego dopasowanie do profilu dachówki. Wspornik montuje się do konstrukcji dachu według instrukcji. Podkładka chroni pokrycie w miejscu styku.

Dane techniczne

Produkt	Podkładka dystansowa EPDM IVT
Wymiary podkładki	80 × 60 mm
Szerokość wspornika	40 mm
Materiał	Guma EPDM
Jednostka sprzedaży	1 podkładka

Wskazówka przy zakupie

Jeśli wspornik jest już fabrycznie podklejony, sprawdź w instrukcji danego wariantu, czy przewidziano dodatkową podkładkę dystansową w miejscu oparcia.

Dobierz elementy systemu

Wybierz ławę lub stopień z mocowaniem pod konkretną dachówkę. Podkładkę dobierz do szerokości wspornika i miejsca jego kontaktu z pokryciem.

- Ławy i stopnie do dachówek

Skompletuj mocowanie do swojego pokrycia

Podaj rodzaj pokrycia i model ławy lub wspornika. Pomożemy dobrać potrzebne części.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęściej zadawane pytania

Czy 80 mm to szerokość wspornika?

80 mm to szerokość całej podkładki. Jej gniazdo pasuje pod wspornik o szerokości 40 mm.

Po co stosuje się podkładkę?

Ogranicza punktowy nacisk wspornika na dachówkę, gdy jego miejsce oparcia jest nierówne.

Czy pasuje do dachówki ceramicznej i betonowej?

Przy obu typach pokrycia sprawdź dopasowanie wspornika do modelu dachówki i możliwość użycia podkładki w danym wariancie.