Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:19

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sruba-ivt-860-mm-z-podkladka-epdm-do-wspornika-lawy-p-26099.html





Śruba IVT 8×60 mm z podkładką EPDM do wspornika ławy

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**IVT-25190300**
Kod producenta	**25190300**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; AKCESORIA DO KOMUNIKACJI DACHOWEJ

Śruba IVT 8×60 mm z podkładką EPDM do wspornika ławy

Śruba IVT 8×60 mm z podkładką EPDM służy do mocowania wspornika ławy lub stopnia do drewna pod blachodachówką. Dobierz ją, gdy instrukcja zestawu przewiduje mocowanie śrubą Ø8 mm do łaty.

Ø8 × 60 mm

Rozmiar śruby do drewna podany w katalogu IVT.

Podkładka EPDM

Każdy komplet obejmuje jedną śrubę i dopasowaną podkładkę.

Stal ocynkowana

Łeb sześciokątny umożliwia dokręcenie odpowiednim kluczem.

Do których wsporników pasują śruby 8×60 mm?

IVT przewiduje te śruby do mocowania na blachodachówce w układzie z drewnianym podłożem. Podkładka EPDM uszczelnia miejsce osadzenia śruby po prawidłowym dociągnięciu.

Policz punkty mocowania według instrukcji wspornika. Przy doborze śrub weź pod uwagę profil blachodachówki, położenie elementu nośnego i wymagania konkretnego zestawu.

Dane techniczne

Produkt	Śruba IVT Ø8 × 60 mm z podkładką EPDM
Materiał śruby	Stal ocynkowana
Łeb	Sześciokątny
Jednostka sprzedaży	1 komplet: śruba do drewna i podkładka EPDM

Wskazówka przy zakupie

Sprawdź, czy pod wszystkimi punktami mocowania znajduje się drewniane podłoże nośne przewidziane w instrukcji. Liczbę śrub dobierz do liczby wsporników i otworów mocujących.

Dobierz elementy systemu

Ławę lub stopień dopasuj do modelu blachodachówki. Śruby do skręcania części zestawu oraz śruby do zamocowania wspornika w drewnie mają osobne zadania.

- Ławy i stopnie do blachodachówek

Skompletuj mocowanie do swojego pokrycia

Podaj rodzaj pokrycia i model ławy lub wspornika. Pomożemy dobrać potrzebne części.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęściej zadawane pytania

Co otrzymam w jednym komplecie?

Jedną śrubę do drewna Ø8 × 60 mm i jedną podkładkę EPDM.

Czym przykręcić ławę do kołyski?

Ławę z kołyską skręca się śrubami z zestawu. Śruba IVT 8×60 mm służy do mocowania wspornika do drewna.

Ile śrub potrzebuję do swojej ławy?

Sprawdź w instrukcji liczbę wymaganych śrub na wspornik i pomnóż ją przez liczbę wsporników.