Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 18:13

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sztucer-niagara-poliuretan-190150-kolor-antracytowy-ral-7016-p-23823.html



Sztucer NIAGARA poliuretan 190/150 kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**155,41 zł**
Cena netto	**126,35 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-023823-SZT**
Kod producenta	**NIA-RN-7016-07-SZTUCER-190-150**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

Wymiarrynna Ø190 mm / rura Ø150 mm

Pasujące systemy190/150

Kolor i powłokaantracytowy RAL 7016 • poliuretan połysk

Wariant 190/150 łączy średnice określone w oznaczeniu systemu. Zaplanuj położenie odpływu przed rozmierzeniem haków i rynien; przy długim okapie może być potrzebny więcej niż jeden spust.

Antracyt współgra z grafitowymi pokryciami, stolarką i obróbkami. Warto porównać próbki przy jednym świetle, jeśli elementy pochodzą z różnych serii.

Produkt	Sztucer NIAGARA poliuretan 190/150 kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 190/150
Wymiar	rynna Ø190 mm / rura Ø150 mm
Kolor	antracytowy RAL 7016
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Otwór odpływowy wytnij po wyznaczeniu rzeczywistego położenia sztucera. Instrukcja montażu NIAGARA określa wymagane odstępy od końca rynny i sposób przygotowania krawędzi.

Elementy systemu NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy sztucer 125/90 można użyć z rurą Ø100?

Nie. Druga liczba w oznaczeniu systemu określa średnicę rury; dla Ø100 wybierz sztucer 125/100.

Ile sztucerów potrzeba na okapie?

To zależy od długości odcinka, powierzchni połaci i rozmieszczenia pionów. Przy dużych dachach dobór oprzyj na projekcie odwodnienia.