Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:19

Link do produktu: https://naszedachy.pl/tasma-epdm-3x30-mm-pod-wsporniki-law-i-barier-sniegowych-p-26101.html



Taśma EPDM 3×30 mm do podklejania wsporników ław kominiarskich i barier śniegowych, rolka 30 m

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AQUAPLAST-580**
Kod producenta	**580**

Opis produktu

AKCESORIA MONTAŻOWE DO DACHU

Taśma EPDM 3×30 mm do podklejania wsporników ław kominiarskich i barier śniegowych, rolka 30 m

Taśma EPDM 3×30 mm służy do podklejania wsporników ław kominiarskich i barier śniegowych. Pod stopą wspornika tworzy elastyczną przekładkę, która pomaga uszczelnić miejsce styku mocowania z pokryciem dachowym.

Z rolki o długości 30 m docinasz odcinki do powierzchni podparcia. Ten format sprawdza się przy montażu kilku wsporników na jednej połaci oraz przy wymianie zużytej przekładki w istniejącym mocowaniu.

Elastyczne EPDM

Przekładka pod stopą wspornika oddziela mocowanie od powierzchni pokrycia.

3 × 30 mm

Grubość 3 mm i szerokość 30 mm ułatwiają dobór do powierzchni oparcia.

30 m w rolce

Przytnij osobny odcinek pod każdy wspornik.

Podklejanie wsporników ław i barier śniegowych

Użyj taśmy pod wspornikiem ławy kominiarskiej lub mocownikiem bariery rurowej albo płotka przeciwśniegowego, jeśli instrukcja danego zestawu przewiduje podklejenie EPDM. Przed zakupem porównaj szerokość taśmy z powierzchnią oparcia wspornika.

Dane techniczne taśmy EPDM

Produkt	Taśma uszczelniająca EPDM pod wspornik
Materiał	EPDM
Grubość × szerokość	3 × 30 mm
Długość rolki	30 m
Zastosowanie	Podklejanie wsporników ław kominiarskich i barier śniegowych

Praktyczna wskazówka przed montażem

Przygotuj czystą i suchą powierzchnię, dotnij odcinek do miejsca podparcia i ułóż go zgodnie z instrukcją wspornika. Do zamocowania wspornika użyj łączników przewidzianych dla danego pokrycia i systemu.

Skompletuj mocowanie na dachu

Najpierw wybierz wspornik pasujący do profilu pokrycia. Następnie dobierz śruby montażowe i przekładkę przewidzianą w instrukcji. Dzięki temu łatwiej skompletujesz elementy dla całego odcinka ławy lub zabezpieczenia przeciwśniegowego.

- Ławy i stopnie kominiarskie
- Bariery i płotki przeciwśniegowe
- Akcesoria montażowe do wsporników

Dobierz taśmę i mocowania do pokrycia

Podaj model pokrycia i typ wspornika. Pomożemy dopasować taśmę oraz pozostałe elementy montażowe.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT

Najczęściej zadawane pytania

Czy ta sama taśma pasuje pod ławę i barierę śniegową?

Tak, jeśli oba mocowania przewidują podklejenie taśmą EPDM o wymiarach 3 × 30 mm.

Kiedy wybrać podkładkę profilowaną?

Gdy schemat montażu pokazuje podkładkę dopasowaną do kształtu wspornika, wybierz ją do danego modelu mocowania.

Jak obliczyć potrzebną długość taśmy?

Zmierz długość odcinka wymaganego pod jednym wspornikiem, pomnóż przez liczbę takich mocowań i dolicz zapas na docinanie.