Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:29

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-obrotowy-krono-plast-strazak-150-do-blachodachowki-btr-systems-thunder-p-26089.html



Kominek obrotowy Krono-Plast Strażak Ø150 do blachodachówki BTR Systems Thunder

Cena brutto	**260,00 zł**
Cena netto	**211,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-BTR-THUNDER-RLS-150**

Opis produktu

Kominek obrotowy Krono-Plast Strażak Ø150 do blachodachówki BTR Systems Thunder

Krono-Plast Strażak Ø150 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Thunder. Płaska podstawa PI z uszczelką butylową jest dobrana do BTR Systems Thunder.

Podstawa do Thunder

Płaska pi z uszczelką butylową.

Przyłącze Ø150 mm

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

Wybór koloru

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

Zastosowanie w wentylacji dachowej

Dobierz przyłącze Ø150 mm do kanału wentylacji grawitacyjnej. W miejscu montażu uwzględnij swobodny obrót nasady.

Nasada Strażak ustawia się względem kierunku wiatru. Osłania wylot i wspomaga pracę przewodu wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne Krono-Plast Strażak

Seria	Krono-Plast Strażak
Pokrycie	BTR Systems Thunder
Przyłącze	Ø150 mm
Podstawa	płaska PI z uszczelką butylową
Wersja	nasada samonastawna
Ustawienie względem połaci	Regulacja do pionu w zakresie 5–45°
Materiał	Polipropylen stabilizowany UV
Kolor	Do wyboru przy zamówieniu

Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, podstawa z uszczelką butylową, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Wybierz kolor w karcie produktu. Odcień kominka dobierz do koloru i faktury kruszywa na dachu.

Przymiarka przed wycięciem otworu

Wyznacz oś przewodu od strony poddasza. Następnie przymierz podstawę na płaskim polu panelu Thunder. Przy montażu podstawa PI powinna przylegać całym obwodem, a uszczelka zachować ciągłość.

Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa Kronoflex Ø150 · Przejście przez membranę

Dobór kompletu do Thunder

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do BTR Systems Thunder?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Thunder.

Jak działa ta nasada?

Nasada Strażak ustawia się względem kierunku wiatru. Osłania wylot i wspomaga pracę przewodu wentylacji grawitacyjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast Strażak: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brąz RAL 8019 , Kolor jasny brąz RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wiśniowy RAL 3009 , Kolor jasny popielaty RAL 7036