

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lacznik-krokwiowy-prawy-lk-6-250-32-mm-p-24979.html>



Łącznik krokwiowy prawy LK 6 250 × 32 mm

Cena brutto	2,72 zł
Cena netto	2,21 zł
Numer katalogowy	ND-ZL-DMX-4666
Kod producenta	4666

Opis produktu

ŁĄCZNIK KROKWIOWY • MODEL LK 6

Gdzie ten model ma zastosowanie?

Łączniki krokwiowe pracują w niewralgicznym miejscu więźby: przy połączeniu krokwi z elementem podpierającym. Lewy i prawy wariant nie są zamienne w każdej sytuacji — o stronie decyduje układ konstrukcji.

Model LK 6 ma własny wymiar i geometrię. Przed zakupem porównaj go z rzeczywistym przekrojem drewna, położeniem elementów oraz wymaganym sposobem mocowania. Cena dotyczy 1 sztuki, a minimalna ilość zakupu to 20 sztuk zgodnie z opakowaniem danego modelu.

Konkretny wariant Model LK 6 — bez mieszania rozmiarów w jednej karcie.

Czytelny dobór Wymiar 250 × 32 mm podany w tabeli i nazwie produktu.

Kompletne połączenie Dobierz także odpowiednie wkręty, gwoździe lub kotwy do podłoża.

Dane techniczne i zakup

Model	LK 6
Wymiar / zakres	250 × 32 mm
Grubość materiału	2 mm
Kod wyrobu	4666
Cena	2.72 zł brutto za 1 szt.
Minimalne zamówienie	20 szt.
Masa jednej sztuki	0.170 kg

Parametry nośności połączenia i rozstaw łączników muszą wynikać z dokumentacji wyrobu oraz projektu konstrukcji. Sam wymiar złącza nie określa dopuszczalnego obciążenia.

Praktyczna wskazówka przy montażu

Najpierw ustal geometrię połączenia, a następnie dobierz łączniki do otworów w tym modelu i do materiału podłoża. Nie zamieniaj dowolnie gwoździ, wkrętów i kotew w połączeniu obliczonym dla innego typu mocowania.

Element kompletnego dachu

Łącznik krokwiowy prawy LK 6 250 × 32 mm jest częścią konstrukcji, a dach wymaga również właściwego pokrycia i wykończenia. W NaszeDachy.pl możesz dobrać wkręty ciesielskie, membranę, pokrycie, blachę płaską na obróbki, gotowe obróbki, gąsiory, taśmy i system rynnowy.

Wyślij projekt do wyceny →

Częste pytania

Czy potrzebuję łącznika lewego i prawego?

To zależy od zaprojektowanego połączenia i stron montażu. Sprawdź rysunek więźby oraz położenie krokwi przed zamówieniem.

Czy sam łącznik wystarczy do zamocowania krokwi?

Nie. Potrzebne są odpowiednio dobrane gwoździe lub wkręty oraz prawidłowe rozmieszczenie ich w otworach łącznika.