Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:42

Link do produktu: https://naszedachy.pl/lapacz-deszczowki-pvc-8960-90-firmy-krop-kolor-czarny-p-2747.html



Łapacz deszczówki PVC ⌀ 90 firmy KROP kolor czarny

Cena brutto	**84,05 zł**
Cena netto	**68,33 zł**
Cena poprzednia	~~**129,30 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002747-APA**

Opis produktu

Łapacz deszczówki PVC ⌀ 90 firmy KROP kolor czarny

Dolna część pionu często jest pomijana w wycenie, choć to tu potrzebne są przyłącza, rewizja i dostęp do czyszczenia. Ustal miejsce zbiornika lub odpływu przed wykonaniem opaski przy budynku.

Czarny porządkuje linię okapu przy ciemnym dachu i stolarce. Na jasnej elewacji może stać się wyraźnym, celowym obramowaniem bryły.

WymiarØ90 mm

Kolorczarny, RAL 9005

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Dobór i jak zweryfikować?

Dobierz średnicę rury, węża i odpływu do wybranego elementu. Jeśli podłączasz łapacz do zbiornika, jego poziom i sposób podłączenia mają znaczenie dla działania przelewu.

Dane techniczne

Produkt	Łapacz deszczówki PVC ⌀ 90 firmy KROP kolor czarny
Wymiar / średnica	Ø90 mm
Materiał / rodzaj	PVC
Kolor	czarny (RAL 9005)
System	KROP PVC 130/90
Gwarancja	20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Dostęp do dolnej części pionu zaplanuj zanim powstanie opaska przy domu. Łapacz, rewizja i osadnik muszą dać się później skontrolować i oczyścić.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęściej pytania

Czy łapacz sam ochroni zbiornik przed przepełnieniem?

Tylko przy prawidłowym ustawieniu względem zbiornika i odpowiednim podłączeniu węża. Przed montażem sprawdź schemat producenta.