

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lej-spustowy-sztucer-stalowy-inguri-135100-kolor-czarny-polysk-ral-9005-p-793.html>



Lej spustowy sztucer stalowy Inguri 135/100 kolor czarny połysk RAL 9005

Cena brutto	46,21 zł
Cena netto	37,57 zł
Cena poprzednia	54,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135 &BULL; Część RYNNOWA + SPUST 100

Lej spustowy sztucer stalowy Inguri 135/100 kolor czarny połysk RAL 9005

Lej spustowy sztucer stalowy Inguri 135/100 kolor czarny połysk RAL 9005 łączy rynnę 135 z rurą spustową 100. To element graniczny między wspólną częścią rynnową a częścią spustową 100.

Ważne rozróżnienie: rynna, haki, złączki, narożniki i zaślepki należą do części rynnowej 135. Lej spustowy łączy tę część z rurą spustową 90 albo 100.

Zakres**część spustowa 100**

Przejsię**135/100**

Kompatybilność**do leja 135/100 i rury 100**

Najważniejsze informacje

- Zakres**część spustowa 100**
- Przejsię**135/100**

-
- Rynna**135 przez lej**
 - Spust**100**
 - Kolor**czarny połysk RAL 9005**
 - Producent**Blachprofil 2**
-

Zastosowanie

Lej jest elementem, który łączy część rynnową 135 z pionem spustowym 100. To właśnie lej decyduje, czy układ przechodzi na rurę 90 czy 100.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynna 135 oraz rura spustowa 100**. Nie mieszaj średnic spustu — do rury 90 dobierz lej 135/90, a do rury 100 dobierz lej 135/100.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- łączy rynnę 135 z rurą 100
- kluczowy element różniący 135/100 od 135/90
- ułatwia poprawną kompletację systemu

Dobierz najpierw część rynnową 135, a potem właściwy lej i średnicę rury spustowej: 90 albo 100. Wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, haki, narożniki, leje, rury i akcesoria bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten produkt jest przypisany tylko do 135/100?

Tak, ale tylko po stronie spustu 100. Część rynnowa ma 135, a przejście na rurę 100 zapewnia lej 135/100.

Czym różni się lej 135/100 od leja 135/90?

Oba pracują z rynną 135, ale lej 135/100 przechodzi na rurę 100, a lej 135/90 na rurę 90.

Czy to element wspólny?

Nie. Lej trzeba dobrać do średnicy rury spustowej: 90 albo 100.

