

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/naroznik-zewnetrzny-stalowy-inguri-13590-kolor-czarny-polysk-ral-9005-p-940.html>



Narożnik zewnętrzny stalowy Inguri 135/90° kolor czarny połysk RAL 9005

Cena brutto	89,70 zł
Cena netto	72,93 zł
Cena poprzednia	105,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135 &BULL; Część RYNNOWA + SPUST 100

Narożnik zewnętrzny stalowy Inguri 135/90° kolor czarny połysk RAL 9005

Narożnik zewnętrzny stalowy Inguri 135/90° kolor czarny połysk RAL 9005 to narożnik do rynny 135. Zapis 90° oznacza kąt narożnika, a nie średnicę rury spustowej.

Ważne rozróżnienie: rynna, haki, złączki, narożniki i zaślepki należą do części rynnowej 135. Lej spustowy łączy tę część z rurą spustową 90 albo 100.

Zakres**część rynnowa 135**

Kąt**90°**

Kompatybilność**wspólny dla 135/90 i 135/100**

Najważniejsze informacje

- Zakres**część rynnowa 135**
- Kąt**90°**

-
- Rynna**135**
 - Spust**90 lub 100** przez odpowiedni lej
 - Kolor**czarny połysk RAL 9005**
 - Producent**Blachprofil 2**
-

Zastosowanie

Narożnik zmienia kierunek prowadzenia rynny 135 pod kątem 90°. Jest częścią rynnową, więc może pracować w zestawie 135/90 albo 135/100.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynny 135 i złączki części rynnowej INGURI 135**. Nie mieszaj średnic spustu — do rury 90 dobierz lej 135/90, a do rury 100 dobierz lej 135/100.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- element części rynnowej 135
- kąt dotyczy narożnika, nie średnicy rury
- spójny kolor z pozostałymi elementami rynny

Dobierz najpierw część rynnową 135, a potem właściwy lej i średnicę rury spustowej: 90 albo 100. Wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, haki, narożniki, leje, rury i akcesoria bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten produkt jest przypisany tylko do 135/100?

Tak. To element części rynnowej 135, dlatego może pracować zarówno z układem 135/90, jak i 135/100. Średnicę rury określa dopiero lej spustowy.

Czy 90° w nazwie oznacza średnicę rury?

Nie. 90° oznacza kąt narożnika. Średnicę rury dobiera się dopiero przez lej spustowy 135/90 lub 135/100.

Czy narożnik pasuje do 135/90 i 135/100?

Tak, bo narożnik należy do części rynnowej 135. Spust 90 lub 100 dobiera się osobno.
