

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-startowy-firmy-blachotrapez-powloka-alucynk-p-8265.html>



Pas nadrynnowy startowy firmy Blachotrapez powłoka Alucynk

Cena brutto	26,58 zł
Cena netto	21,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez Alucynk – zaczepowa obróbka startowa do paneli dachowych

Pas nadrynnowy startowy pełni podwójną funkcję: zabezpiecza krawędź startową dachu i jednocześnie pozwala estetycznie rozpocząć montaż pokrycia. Dzięki temu deszczówka spływająca z połaci trafia do rynny, a nie pod okap lub pod pokrycie dachowe.

Wersja w **Alucynku** ma srebrzysty, techniczny wygląd i bardzo dobrze pasuje do dachów użytkowych, gospodarczych, garażowych, rolniczych oraz do pokryć i obróbek wykonanych w tym samym wykończeniu. To dobry wybór tam, gdzie liczy się funkcjonalność, prostota i spójne wykonanie detalu okapowego.

Pas startowy zaczepowy

Ułatwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych przy okapie i stabilizuje dolną krawędź pokrycia.

Do paneli na rąbek

Przeznaczony do blachy na rąbek stojący, rąbek zatraskowy oraz paneli Terrano.

Bez widocznych wkrętów

Umożliwia estetyczne mocowanie startu pokrycia, ograniczając potrzebę stosowania widocznych wkrętów na początku połączenia.

Powłoka Alucynk

Metaliczne, srebrzyste wykończenie dobrze pasujące do technicznych i użytkowych dachów z blachy.

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez odpowiada za zabezpieczenie krawędzi startowej dachu i prawidłowe skierowanie wody do systemu rynnowego. Jest szczególnie ważny przy panelach dachowych, ponieważ dolna część pokrycia musi być dobrze ustabilizowana, równo rozpoczęta i estetycznie wykończona.

Przy blachach na rąbek stojący oraz rąbek zatraskowy pas startowy zaczepowy pozwala uniknąć falowania dolnej krawędzi blachy. Dzięki niemu pierwszy odcinek połączenia wygląda równo, czysto i profesjonalnie, a montaż może być wykonany bez widocznych wkrętów w strefie startowej.

Najważniejsza zaleta: równy start pokrycia bez widocznych wkrętów

Pas nadrynnowy startowy zaczepowy jest szczególnie ważny przy pokryciach panelowych. Pomaga ustawić i zamocować początek blachy w sposób estetyczny, ogranicza ryzyko falowania startu pokrycia i pozwala uzyskać czysty wygląd okapu bez widocznych punktów mocowania.

Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego startowego

Produkt	Pas nadrynnowy startowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka / wykończenie	Alucynk
Rodzaj elementu	Obróbka startowa, zaczepowa, okapowa
Standardowa długość	2 mb
Miejsce montażu	Dolna część połączenia dachowej, krawędź startowa dachu, strefa okapu i rynny
Zastosowanie	Blacha na rąbek stojący, rąbek zatraskowy, panel Terrano, pokrycia panelowe

Funkcja	Odprowadzanie wody do rynny, stabilizacja startu pokrycia, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczny montaż bez widocznych wkrętów
Charakter powierzchni	Srebrzysta, metaliczna, techniczna

Gdzie stosuje się pas nadrynnowy startowy Alucynk?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Alucynk stosuje się przy okapie, czyli w dolnej części połączenia dachowej. Jest przeznaczony przede wszystkim do dachów panelowych, gdzie ważne jest stabilne i estetyczne rozpoczęcie pokrycia.

- **Blacha na rąbek stojący** – jako zaczepowy element startowy przy okapie.
- **Rąbek zatraskowy** – do estetycznego rozpoczęcia pokrycia bez widocznych wkrętów.
- **Panel Terrano** – jako element wspierający stabilne mocowanie startu połączenia.
- **Dachy techniczne i użytkowe** – gdy liczy się funkcjonalność i spójne wykończenie Alucynk.
- **Okap dachu** – do zabezpieczenia krawędzi startowej i odprowadzenia wody do rynny.

Alucynk – techniczne wykończenie do praktycznych dachów

Alucynk ma charakterystyczny metaliczny wygląd, dlatego najlepiej prezentuje się wtedy, gdy pas nadrynnowy startowy, pozostałe obróbki i pokrycie są dobrane w tym samym wykończeniu. Dzięki temu okap nie odcina się wizualnie od dachu, a całość wygląda równo i profesjonalnie.

To rozwiązanie szczególnie praktyczne przy garażach, wiatkach, obiektach gospodarczych, technicznych i rolniczych, ale może być również stosowane wszędzie tam, gdzie inwestor chce zachować srebrzysty, użytkowy charakter pokrycia.

Pas nadrynnowy startowy a zwykły pas nadrynnowy – czym się różnią?

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za skierowanie wody z połączenia dachowej do rynny. Jest to klasyczna obróbka okapowa stosowana przy wielu rodzajach pokryć dachowych.

Pas nadrynnowy startowy pełni dodatkową funkcję zaczepową. Oprócz odprowadzania wody umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych, takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano. Dzięki temu początek pokrycia jest stabilniejszy, równiejszy i estetyczniejszy.

Dlaczego warto zamówić pas startowy razem z pokryciem?

Obróbki dachowe są widoczne na krawędziach dachu, szczególnie przy okapie. Jeżeli pas startowy będzie wykonany w innym materiale lub wykończeniu niż pokrycie i pozostałe obróbki, różnica może być widoczna po montażu. Najlepszy efekt daje kompletowanie wszystkich elementów jako jednego systemu.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Alucynk do konkretnego pokrycia, projektu i systemu rynnowego. Możemy policzyć panele dachowe, obróbki, wkręty, membranę, rynny, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy panelach na rąbek i panelach Terrano nie warto zastępować pasa startowego zwykłą obróbką. Pas nadrynnowy startowy

zaczepowy pomaga równo rozpocząć pokrycie, zmniejsza ryzyko falowania dolnej krawędzi i pozwala wykonać okap bez widocznych wkrętów na starcie połączenia.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas startowy, panele na rąbek, obróbki, wkręty, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiednim wykończeniu.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy służy do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu, odprowadzania wody do rynny oraz prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli dachowych.

Czym różni się pas nadrynnowy startowy od zwykłego pasa nadrynnowego?

Pas nadrynnowy startowy ma funkcję zaczebową. Poza odprowadzaniem wody umożliwia mocowanie początku paneli dachowych, co pomaga uzyskać równy start pokrycia bez widocznych wkrętów.

Do jakich pokryć pasuje ten pas startowy?

Pas startowy zaczebowy stosuje się przy blasze na rąbek stojący, rąbku zatraskowym oraz panelu Terrano.

Jaką długość ma pas nadrynnowy startowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego startowego wynosi **2 mb**.

Dlaczego pas startowy pomaga uniknąć falowania blachy?

Ponieważ stabilizuje początek pokrycia i pozwala równo zaczepić dolną krawędź paneli. Dzięki temu start połączenia jest bardziej uporządkowany, sztywny i estetyczny.