Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 11:55

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kotwa-wkrecana-do-gruntu-pwu-120-1000-mm-p-24998.html

Kotwa wkręcana do gruntu PWU 120 × 1000 mm

Cena brutto	**62,99 zł**
Cena netto	**51,21 zł**
Numer katalogowy	**ND-ZL-DMX-482963**
Kod producenta	**482963**

Opis produktu

KOTWA WKRęCANA &MIDDOT; MODEL PWU

Gdzie ten model ma zastosowanie?

Kotwy wkręcane pozwalają przygotować punkt pod słup bez tradycyjnego betonowania. Ich skuteczność zależy od warunków gruntowych, głębokości osadzenia i przewidywanych sił.

Model PWU ma własny wymiar i geometrię. Przed zakupem porównaj go z rzeczywistym przekrojem drewna, położeniem elementów oraz wymaganym sposobem mocowania. Cena dotyczy jednej sztuki. Jeśli kompletujesz większą konstrukcję, policz liczbę punktów połączeń na podstawie projektu.

Konkretny wariant Model PWU — bez mieszania rozmiarów w jednej karcie.

Czytelny dobór Wymiar 120 × 1000 mm podany w tabeli i nazwie produktu.

Kompletne połączenie Dobierz także odpowiednie wkręty, gwoździe lub kotwy do podłoża.

Dane techniczne i zakup

Model	PWU
Wymiar / zakres	120 × 1000 mm
Kod wyrobu	482963
Cena	62.99 zł brutto za 1 szt.
Minimalne zamówienie	1 szt.

Parametry nośności połączenia i rozstaw łączników muszą wynikać z dokumentacji wyrobu oraz projektu konstrukcji. Sam wymiar złącza nie określa dopuszczalnego obciążenia.

Praktyczna wskazówka przy montażu

Najpierw ustal geometrię połączenia, a następnie dobierz łączniki do otworów w tym modelu i do materiału podłoża. Nie zamieniaj dowolnie gwoździ, wkrętów i kotew w połączeniu obliczonym dla innego typu mocowania.

Element kompletnego dachu

Kotwa wkręcana do gruntu PWU 120 × 1000 mm jest częścią konstrukcji, a dach wymaga również właściwego pokrycia i wykończenia. W NaszeDachy.pl możesz dobrać wkręty ciesielskie, membranę, pokrycie, blachę płaską na obróbki, gotowe obróbki, gąsiory, taśmy i system rynnowy.

Wyślij projekt do wyceny →

Częste pytania

Czy kotwa PWU zastępuje fundament betonowy?

W określonych zastosowaniach może tworzyć punkt posadowienia bez betonowania, ale nośność zależy od gruntu i obciążeń. Sprawdź projekt.

Czy długość kotwy wystarczy w moim gruncie?

Sama długość nie wystarcza do oceny. Znaczenie mają rodzaj i zagęszczenie gruntu, obciążenie oraz sposób montażu.